

ProfiSampler, BÜRKLE ProfiSampler

Vakuum-Probensammler für Lösemittel und brennbare Flüssigkeiten.

Einsatzzweck

Probennahme von Flüssigkeiten aus Fässern, Tanks, LKWs, Eisenbahnwaggons, Schiffen, Gewässern, Grundwasser.

- Lieferbar mit optimierten, geraden Saugrohren für einfachere Probennahme.
- Transportköcher für geordneten Transport und Entsorgung.
- Füllstandskontrolle, Rückflussautomatik und Überfüllschutz durch das integrierte Belüftungsventil.
- Optimiertes Saugvolumen 200 ml, Saugkraft von 0,5 bar und Ansaugtiefe bis 5 m/Wasser.

ProfiSampler Aluminium für Lösemittel und brennbare Flüssigkeiten Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC*. Mit Flaschengewinde GL 45 (passend zu Schott-Glasflaschen 100 ml bis 1000 ml). Bei der Probennahme von brennbaren Flüssigkeiten muss das Gerät geerdet werden.

Lieferumfang:

Vakuumpumpe aus Aluminium, mit Standbeinen, Belüftungsventil und Flaschengewinde GL 45 mit Glasflasche 500 ml, 5 Saugrohre PA schwarz, 220 cm lang, elektrisch leitfähig, Schlauchabschneider, Messing-Schlauchgewicht, 20 seal-it Flaschenplomben, Erdungskabel

*) Unbedingt chemische Beständigkeit der mediumsberührten Teile beachten. Schutzausrüstung tragen!

Artikel	Best.-Nr.
① ProfiSampler Aluminium	10 04 55110
Saugrohr PA schwarz, 220 cm lang, elektrisch leitfähig, Pack à 10 St.	10 04 51024

