

TeleSchöpfer, BÜRKLE TeleScoop

webcode  WWR4Q047

bürkle

TeleSchöpfer für Industrie und Wasseraufbereitung

Ideal für Entnahmen aus Becken, Tanks, Schächten, offenen Gewässern. Die Teleskopstangen können durch die praktische Schnapp-Verbindung mit verschiedenen Werkzeugen für unterschiedlichste Anwendungen ausgerüstet werden.

Teleskopstangen aus Aluminium, schwere Ausführung, mit Schnapp-Verbindung für alle Schöpfer. Stufenlos längenverstellbar von 0,65 m bis 6,00 m (siehe Tabelle).

Metallbecher aus Edelstahl, mit Schürfkante. Ideal für Pulver, Granulate, Pasten, Schlämme.

Winkelbecher. Der Neigungswinkel des Bechers zur Teleskopstange ist um 90° verstellbar. Er kann somit unterschiedlichsten Anwendungen angepasst werden.

Pendelbecher. Dieser Becher pendelt sich, unabhängig vom Neigungswinkel der Teleskopstange, automatisch in die Horizontale. Nichts kann verschüttet werden. Er eignet sich dadurch auch für tiefe und enge Schächte (Ø 150 mm).

Flaschenhalter für alle Flaschen bis 88 mm Ø. Kunststoff-, Glas- oder Metallflaschen können so sicher gefüllt werden. Winkel 90° verstellbar.

Oberflächenkescher zur Probennahme von Feststoffen und Organismen aus Gewässern, PVC/PA blau, L 310 x B 280 mm, Maschenweite 2 – 5 mm.

Tiefenkescher zur Probennahme von Feststoffen und Organismen aus Gewässern, PP/PA blau, L 190 x B 430 mm, Netztiefe 250 mm, Maschenweite 2 – 5 mm.

Artikel	Ausf.	Best.-Nr.
① Teleskopstange	von 0,65 m bis 1,20 m	10 04 55120
Teleskopstange	von 0,70 m bis 1,80 m	10 04 55180
Teleskopstange	von 0,95 m bis 2,80 m	10 04 55280
Teleskopstange	von 1,25 m bis 2,50 m	10 04 55250
Teleskopstange	von 1,15 m bis 3,00 m	10 04 55300
Teleskopstange	von 1,65 m bis 4,50 m	10 04 55450
Teleskopstange	von 1,75 m bis 6,00 m	10 04 55600
② Metallbecher Edelstahl	1000 ml Inhalt	10 04 52000
③ Winkelbecher 90°	600 ml Inhalt	10 04 56050
Winkelbecher 90°	1000 ml Inhalt	10 04 56100
Winkelbecher 90°	2000 ml Inhalt	10 04 56200
④ Pendelbecher	600 ml Inhalt	10 04 57050
Pendelbecher	1000 ml Inhalt	10 04 57100
Pendelbecher	2000 ml Inhalt	10 04 57200
⑤ Pendelbecher V2A	1000 ml Inhalt	10 04 54300
⑥ Oberflächenkescher		10 04 54520
⑦ Tiefenkescher		10 04 54510
⑧ Flaschenhalter	bis 88 mm Ø	10 04 54100

